

För att erhålla bra brytpunkt för fallen vid däck, bör man fästa brytblocken en bit ifrån varandra, till exempel i ett specialtillverkat beslag. I luckgaraget borras hål och 15,2 mm rör plastas in för att minska slitage på

fallen. Tipset visar utförande på **K-vigg**, men kan i princip tillämpas även på **A-vigg**.

Vigg 283 L-G Tyberg.

