



För att hindra vatten att komma in bakvägen vid krängning eller då man är många i sittbrunnen, kan man trycka in vanliga korkar eller gummiproppar i länsarna från sittbrunnen. Då blir det tätt, men korkarna kan sitta hårt fast.

Man kan även lösa problemet på jollevis, med hjälp av två pingpongballar, gummibollar, disklådeproppar eller liknande, fästade i ändarna av ett gummirep. Det blir då inte absolut tätt.

Repet sträcks och hakas i lämplig krok. Propparna tätar från utsidan. Repet krokas av, propparna åker ur och vattnet rinner undan.

Glöm inte att ta ur propparna vid hårt väder eller då båten lämnas.

Vigg 403 IH