

För att ha sjökortet till hands och ändå ur vägen, ja till och med placerat för direkt studium, kan man ställa kortet i eller utan fodral mot ruffskottet. Där hålls det fast av två gummiliner som är spända från vågbrytaren på rufftaket till en ribba som skruvas fast till rufftröskeln (detta för att inte behöva borra hål och sätta skruvar i plasten). Se figur, alternativ nr 1. Vega nr 186

Ett liknande arrangemang visas på alternativ 2, SB-sidan. Man skruvar en plexiglasskiva på skottet med ett visst utrymme mellan glas och skott. Där kan sjökortet stickas in. Ändå enklare är det att tejpa inplastade båtsportkort direkt på skottet.

Ytterligare en variant har tillämpats på **Vigg** 403. En gummilina är spänd enligt figuren mellan fyra fästen; sprayhood, översta och understa skruven i ruffluckornas mässingskena samt en ny skruv nere i sittbänkens hörn. Skruvarna i skenan är längre än de ursprungliga. Plastknoppar enligt nedan gör det hela lite vänligare.

Vegatips nr 13 återgivet med tillstånd från Ostkustens Vegaklubb. Vega 403



