

Beskrivning:

Kapa av ribborna till rätt längd enligt ritningen. Runda till alla kanter på de längsgående ribborna. Lägg ut ribborna "upp och ned" och placera ut de tvärgående ribborna ovanpå de längsgående och skruva fast dem underifrån med mässingskruven. Starta med de två yttersta tvärgående ribborna och passa därefter längden på de mellanliggande. Mät ut och borra upp två st 30 mm hål för bordsbenen. Gör också plats för storskotslöprens ränna.

Resultatet blev bra och har använts två säsonger i **Albin Vigen 675**. 1982 behandlades trallen med *Ovatrol*.

Material:

2 st längsgående ribbor av teak, 45x16x1380 mm
6 st längsgående ribbor av teak, 45x16x 465 mm
6 st längsgående ribbor av teak, 45x16x 880 mm
6 st tvärgående ribbor av teak, 32x 9x500 mm
2 st fyrkantiga 9 mm tjocka skivor som stöd under bordsben
96 st 18 mm (3/4") mässingskruv.

Vigg 675 S. Jacobsson

