



Material:  
Aluminium eller mässing

Vem har inte irriterats av den röra av tampar mm i kistbänkarna, där utrymmet även skall räcka till för alla nödvändiga prylar, ankare och verktyg. Den här skisserade kroken avser att utnyttja den volym i kistbänkarna som finns längst upp mellan skrovsidan och däck. Avser i första hand **Albin Viggen** men kan i princip även användas på **Karlskronaviggen**, om man först limmar dit en träregel att fästa krokarna i.

På vår **Vigg** nr 659 är de rostfria bultarna som håller samman båtens skrovsidor med däck, 1/4" Whitworthgänga. En del **Vigg** har dock M6 gänga, vilket har betydelse för anskaffning av muttrar att fästa krokarna med. Prova först ut vilken mutter som behövs i just din båt.

I vårt fall fick vi tag i materialet till krokarna i en skrothandel för cirka 10 kr. Vi använde 3x30 mm aluminiumplåt i 150 mm längder, vilket har hållit bra. Därtill kommer muttrar i 1/4" rostfritt. Måtten på skissen är ungefärliga. Antalet krokar är valfritt. Vi valde att tillverka sex stycken och funnit det lagom. Så nu har vi plats för "nära-tillhands-grejer" på ett mycket bättre sätt än tidigare. Dessutom hålls tamparna isär mycket lättare än tidigare, och dessutom är de torrare.

N. Hummerhielm, Vigg 659