



Utförande:

Såga ut plywoodskivan och putsa till alla kanterna med sandpapper och lacka. Bordet förstärks där gångjärnen monteras.

Använd bordet som mall i båten, och mät ut höjden där gångjärnen ska fästas, och märk ut med en penna på såväl skottet som bordet.

Lägg bordsskivan på golvet med undersidan uppåt och märk ut centrumlinjen.

Med båda mätlinjerna utmärkta kan gångjärnen monteras på bordet, på plywoodskivan och på skottet. Bordet med plywoodskiva kan därefter häktas på plats.

En luckregel samt snäplås monteras på baksidan av bordet för att kunna låsa fast det.

Material:

Plywoodskiva 300 x 550 x 10 mm
4 st Gångjärn med tappar
12 st träskruv, längd 10 mm
Luckregel med snäplås

Vigg 1140 Red. R.E.