

Den som tycker det är opraktiskt med lösa bensindunkar som alltid är i vägen och luktar illa, om man glömmer dra åt luftskruven - kan låta tillverka en rostfri tank (mått se bild 2).

Tanken placerades under sittbrunnen så nära diskhon som möjligt. För att få tanken på plats monterades plywoodskivorna bort i babords stuvfack. Tanken läggs i en ram, 50-75 mm hög, som plastas fast i skrovet.

Påfyllningslocket kommer ungefär 10 cm framför skotskenan och luftningen i aktern. Sugslangen dras under sittbrunnen och upp genom babords stuvfack.

Om du tycker att tankrymden 40 liter är för stor, är det enkelt att göra tanken kortare.

Vigg 888 C. Dalberg



