

Om du har en tung motor (ca 30 kg), tag då bort tvärpinnen samt låsfjädern på spärren för låsning i nedfällt läge. Sätt dit två block, varav ett försett med skoträtta, för upphissning istället.

Träklossen tillverkas lämpligast av flera skivor WBP-limmad plywood, vilka limmas ihop med fenolhartslim, så slipper man sprickor i den.

Med denna typ av motorfäste får du upp motorn ordentligt när du seglar.

### Material:

1 st 38 mm block med svirvel och hundsvott

1 st 38 mm block med svirvel och skotlås

5 m, 8 mm tågvirke

Plywood ihoplummade till en tjock skiva

Fenolhartslim

Vigg 6191 (Facil 75) B. Hjerstrand

